

# フレキシブルワイヤー正しい取り付け方

①先端部分の軸の棒を奥まで  
しっかり差し込みます



②外側の金具をまわして固定してください。  
※最後までしっかり締めて固定してください。



奥まで差し込んでいる

隙間があり途中までしか  
差し込めていない